

Tehnički list Castello ograda

UREĐENJE VANJSKIH PROSTORA

Semmelrock



Prikaz simbola
(Rasterska mjera u cm)



Osnovni blok
40 x 20 x 14 cm



Polublok
20 x 20 x 14 cm



Pokrovna ploča
33 x 25 x 8 cm

Castello ograda

	Visina cm	Dimenzija cm	Potreba kom / m ² cca	Težina kg / kom cca
Pregled načina dostave Castello zidnog sistema	14	40 x 20 (osnovni blok)	17,86	21,1
	14	20 x 20 (polovica bloka)	/	10
	8	33 x 25 (pokrovna ploča)	3 kom / m	13,4

Uputstva za polaganje Castello zida

Temelji	Temelj bi trebao biti dubok min. 75 cm kako bi se izbjeglo oštećenja uslijed smrzavanja. Markirajte poziciju zida vezicom i iskopajte temelj. Obratite pozornost na to da temelj bude nešto širi od zida.
Savjet	U slučaju da tlo nije stabilno, tako da se zidovi ne mogu okomito postaviti u iskopani kanal upotrijebite oplatu i predvidite cca. svakih 6 m jednu okomitu fugu (raztezljiva fuga). Za čvrstoću i za osiguranje protiv slijeganja tla postavite 3-4 armirane šipke (promjer 10mm).
Slaganje elemenata	Na pripremljeni temelj stavlja se posteljica od morta 1:4 (pijesak 0/3). Elementi se polažu jedan na drugi s time da je donja strana elementa označena urezom na bočnoj strani. Kod slaganja prvog reda obratite posebnu pozornost na ujednačenost složenih elemenata. Sljedeći red slažite na suho pazeći da se poklapaju rupe na elementima. Svaki drugi red započnite i završite polu blokom. Nakon trećeg reda redovito kontrolirajte da su bočne fugue uvijek u ravnini. Ovisno o izvedbi nakon 3 složena reda ispuniti rupe u elementima betonom. Zadnji red ispuniti betonom tek kod nanošenja pokrovne ploče.
Moguće su dvije izvedbe fuga:	<p>1. Bržu i optički jednostavniju formu postići ćete tako da se fugue ne popunjavaju. Pritom zbog otučenog izgleda proizvoda i nejednakosti rubova može doći do vidljivih "rupa".</p> <p>2. Kao druga mogućnost nudi se odabir fugir mase u boji zida. Čvrstoća fugir mase mora se obvezno prilagoditi proizvodu.</p> <p>Napomena: Tamo gdje želite postaviti stupove za ogradu obvezno postavite armirane šipke visine stupa u još ne otvrdnut beton.</p>
Pokrovna ploča	Pokrovna ploče se postavlja zadnja. Na gornji sloj zida nanosite tanak sloj morta te položite pokrovne ploče. Najbolje prijanjanje osigurat ćete ljepljivom otpornom na smrzavanje. Ograda se postavlja na uobičajen način nekoliko dana nakon što se zid postavio. Za jednoličan izgled potrebno je naknadno oblikovati fugue.
Čišćenje i održavanje	Čišćenje površine: Mokro i suho čišćenje uz korištenje sredstava za čišćenje betonskih opločnika ili kamena.