

Figaro – troškovničke stavke

Ugradnja crijepe – Nabava i ugradnja prešanog crijepe velikog formata kao npr. Tondach Figaro Natur Color crni. Crijeplje mora zadovoljavati standarde norme HRN EN 1304:2013. Utrošak crijepe min. 11,6 kom/m². Crijeplje se postavlja na drvenu potkonstrukciju od kontraletvi min. dimenzija 8x5 cm i horizontalnih letvi min. dimenzija 5x3 cm. Razmak horizontalnih letvi prema tehničkim uputama proizvođača crijepe. Obavezna ugradnja odzračnih crijepljova u drugom redu crijepe od sljemena, minimalno po jedan odzračni crijeplje između svaka dva roga konstrukcije krova. Crijeplje je potrebno pričvrstiti vijcima. Pričvršćuje se svaki treći crijeplje, uz obavezno pričvršćivanje svakog crijepe na strehi i u blizini rubova krova, kao i crijepljova u blizini grebena i uvala, te u blizini krovnih prodora. U slučaju veće izloženosti objekta udarima vjetra, ugraditi kopče za bočni utor crijepe prema uputi proizvođača crijepe. Obračun po m² površine krova.

Ugradnja sljemenjaka – Nabava i ugradnja glatkih sljemenjaka na sljemenu i grebenima, kao npr. Tondach glatki sljemenjak Natur Color crni. Sljemenjaci se ugrađuju montažno, postavljanjem sljemenjaka na prethodno ugrađenu sljemenu/grebenu aluminijsku traku za prozračivanje – crne boje i min. širine 280 mm, pričvršćivanjem kopčama za sljemenjake u crnoj boji. U slučaju veće izloženosti objekta udarima vjetra, sljemenjake dodatno učvrstiti zvonastim vijcima sa brtvom. Na spoju dva grebena sa sljemenu ugrađuju se trostrani keramički razdjelnici u boji crijepe, te se pričvršćuju zvonastim vijcima sa brtvom. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sljemenjaka, aluminijске sljemenu/grebene trake za prozračivanje, trostranih razdjelnika, kopči za sljemenjake, kao i držaća sljemenu-grebene letve podesivih po visini, te zvonastih vijaka. Obračun po m' sljemenu i grebena.

Paropropusna krovna folija – Nabava i ugradnja vodonepropusne – paropropusne krovne folije kao npr. Tondach FOL-S 145 g/m². Polaganje preko podaščane krovne konstrukcije. Foliju postavljati prema tehničkim uputama proizvođača. Foliju pravilno zategnuti i pričvrstiti na mjestima preklopa. Preklop između redova folije iznosi min. 10 cm. Obračun po m² površine krova.

Streha krova – Nabava i ugradnja aluminijskog češlja i mrežice za sprječavanje ulaska ptica i insekata u sloj za prozračivanje krova. Postavljanje duž cijele strehe krova. Fiksirati vijcima ili čavlima. Obračun po m' strehe krova.

Sustavi za zaštitu od snijega – Nabava i postavljanje točkastih snjegobrana prema tehničkoj uputi proizvođača crijepe, ovisno o intenzitetu snježnih padalina i nagibu krova. U drugom redu crijeplje od strehe postavljaju se točkasti snjegobrani na svaki crijeplje ili se ugrađuje sistem rešetke za zadržavanje snijega prema tehničkoj uputi proizvođača sistema.